



USO MÉDICO

Barras de apoyo para pacientes



Garantía de accesibilidad y cumplimiento en las salas de exploración y procedimientos



Sillones de exploración Midmark 626 Barrier-Free®



01



02



03

SOPORTES DE TRANSFERENCIA APROBADOS POR EL CONSEJO DE ACCESO DE EE. UU. PARA SILLONES DE EXPLORACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

El Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. velan activamente por que los sillones de exploración y los de procedimientos cuenten con soportes de transferencia diseñados según las normas del Consejo de Acceso de EE. UU. del 2017. Las barras de apoyo normales y mejoradas de Midmark están diseñadas según dichas normas y permiten a los pacientes desplazarse con seguridad a ambos lados de los sillones de exploración o de procedimientos.



Sillones de exploración Ritter 228 y 229 Barrier-Free®

01 PUNTOS DE BLOQUEO Y ROTACIÓN

Las barras de apoyo para pacientes pueden bloquearse en tres posiciones (horizontal frontal y dos elevadas) y echarse hacia atrás hasta quedar horizontales del todo.

02 BARRAS DE SEGURIDAD

Cuando las barras se echan atrás hasta quedar horizontales, aportan seguridad a los pacientes y les permiten agarrarse para colocarse en decúbito supino o prono, o bien sobre el costado derecho o izquierdo.

03 SUPERFICIE DE AGARRE CONTINUA

Las barras de apoyo son una superficie de agarre continua de 3,18 cm de diámetro que los pacientes también pueden usar como punto de sujeción fijo para levantarse del sillón de exploración o de procedimientos sin ayuda.



Sillón de procedimientos Midmark 631

Este documento alude a los requisitos de accesibilidad M302 y M305 de las normas sobre instrumentos diagnósticos. En <https://www.access-board.gov/mde/> se ofrecen más detalles.

Apoyo adecuado
para el brazo
para tomar la
tensión con
mayor precisión
y exactitud



01 MEJOR MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Para [medir la tensión arterial con mayor precisión](#), el brazo del paciente debe estar apoyado con la muñeca a la altura del corazón. Si la parte superior del brazo está por debajo de la altura del corazón o no está apoyada, la medición dará un valor demasiado alto. Si, por el contrario, la parte superior del brazo está por encima de la altura del corazón, se obtendrá una medición demasiado baja.¹

02 MEJOR COLOCACIÓN

Las barras de apoyo mejoradas funcionan de modo parecido a las normales, pero aportan más flexibilidad a la hora de colocar el brazo de los pacientes, lo que facilita la medición de la tensión arterial y las extracciones de sangre.

03 MEJOR APOYO

Las barras de apoyo mejoradas para pacientes les permiten apoyar fácilmente el brazo con la muñeca a la altura del corazón. Gracias a su diseño único, el reposabrazos articulado y acolchado permite colocar el brazo en la posición ideal para tomar la tensión y realizar acciones parecidas.

03



Reposabrazos articulado
y acolchado

ESPECIFICACIONES



ESCANEAR PARA VER LA
GUÍA DEL USUARIO

¹ <https://www.aafp.org/afp/2005/1001/p1391.html>



Designing better care.®

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Algunos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en midmark.com/ISO.

Para obtener más información, contacte con el distribuidor de Midmark o llame al 1.800.MIDMARK.

Si contacta desde fuera de EE. UU., llame al 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles, Ohio, EE. UU.
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.

007-10145-03 Rev. C1 (7/26)

